

Nordic QVFR Klar Flamskyddande lack B-s1,d0

Produktnamn	Nordic QVFR Klar
Produktkod	Nordic QVFR Klar 1 / 2
Revisionsdatum och revisionsnummer	2025-12-06, rev 9
Leverantör	Scandinavian Trading Ltd
Dokumentreferens	TDS NORDIC QVFR C SWE

PRODUKTÖVERSIKT

Nordic QVFR Klar är en klar flamskyddslack designad för trä och träbaserade underlag. Nordic QVFR Klar är vattenbaserad. Den är avsedd för inomhusbruk och har topplager integrerat i Nordic QVFR Klar 2.

Nordic QVFR Klar har följande fördelar:

- Testad och klassificerad till B-s1,d0, testad med och utan primer
- Vattenbaserad. Torkar snabbt, enkel att arbeta med, luktar lite
- Har integrerat topplager
- CE-märkt och testad för Indoor Air Emissions
- Tunn våtfilm: 200 µ totalt för 2 lager
- Produkten är bedömd som "accepteras" av Byggvarubedömningen
- Environmental Product Declaration från EPD Hub
- Topplagret går att få i alla glansgrader (halvblank är standard)



TESTDATA

Nordic QVFR Klar är klassificerad till B-s1,d0, enligt EU Standard EN13501-1:2007 + A1:2009. Den är testad i enlighet med EN13823:2010 SBI och EN11925-2:2010 SFI.

Testad för Indoor Air Emissions och klarar kraven för Byggvarubedömningen.

Produkt	Brand klassificering	antal lager /µ våtfilm	täcker m2/ liter	underlag
Nordic QVFR Klar	B-s1,d0	1 x 85 µ Nordic QVFR 1 1 x 85 µ Nordic QVFR 2	12 12	• obehandlad OSB • målat barträ
Nordic QVFR Klar	B-s1,d0	1 x 100 µ Nordic QVFR 1 1 x 100 µ Nordic QVFR 2	10 10	• björk plywood med 60 µ primer • obehandlad plywood, spånplatta

NOTERA

Typ av produkt: Vattenbaserad flamskyddande lack.

Lagring: från 5°C till 30°C i torr miljö. Skydda lacken från frost.

Hållbarhetstid: 12 månader från produktionsdatum.

Påföring: Pensel, rulle eller spruta. Max fuktighet i underlaget: 12%. Min temperatur i rummet: 5 °C.

Viktigt: första lagret måste vara **helt torrt och klart** innan andra lagret påförs.

Nordic QVFR Klar är ett tvåparts-system och måste påföras i rätt ordning: Nordic QVFR Klar 1, följt av Nordic QVFR Klar 2. Nordic QVFR Klar har integrerat topplager i Nordic QVFR Klar 2.

Nordic QVFR Klar är avsedd för inomhusbruk. Den kan beställas i alla glansgrader. Standard lagervara är halvblank.

Notera att Nordic QVFR är en specialistprodukt. Testa alltid varje batch i liten skala på undanskynd plats för att säkerställa vidhäftning och utseende för påford produkt. Det kan vara svårt att få ett helt klart resultat på mörka ytor.

Nordic QVFR Klar Flamskyddande lack B-s1,d0

FÖRBEREDELSE

Rengör underlaget, se till att det är torrt och rent från damm, fett, rengöringsprodukter o s v. Nordic QVFR Klar kan påföras direkt på obehandlat barrträ eller OSB-skivor, på andra typer av trä rekommenderar vi primer, eftersom underlag kan påverka vidhäftning och utseende. Om du behandlar en tidigare målad yta, se till att lösa flagor är borta och att du om nödvändigt påför en primer. Nordic QVFR Klar är en specialistprodukt. Se till att underlaget är helt torrt innan du lägger på Nordic QVFR Klar, max fuktighet i underlaget: 12%. Min temperatur i rummet: 5 °C

PÅFÖR SÅ HÄR

Rör/blanda Nordic QVFR Klar ordentligt innan och under bruk. Nordic QVFR Klar ser vit ut i burken och när du påför, men torkar klar. Nordic QVFR Klar kan påföras med pensel, roller eller färgspruta. Vid sprutmålning, använd ett munstycke i storlek 0.013-0.019". Vid behov, särskilt vid sprutmålning, förtunna med upp till 10% varmt vatten och blanda väl. Om vatten tillsätts, kom ihåg att öka våtfilmen med samma procent.

För att uppnå brandklass B-s1,d0 ska Nordic QVFR Klar påföras i 2 lager om 100µ våtfilm (WFT), 10 m² per liter per lager. Lägg på Nordic QVFR Klar 1 som första lager, följt av Nordic QVFR Klar 2 som andra lager. **Se till att lager 1 är helt torrt och klart innan lager 2 läggs på.** För bästa resultat, håll lacken vid rumstemperatur, 20-25°C vid påföring. Ställ burken i en hink med varmt vatten om det är kallt i lokalen.

Nordic QVFR Klar är för inomhus bruk.

Varje lager Nordic QVFR Klar torkar på 1.5 timme i inomhusmiljö. Det är viktigt att varje lager är **helt klart** innan nästa lager påförs.

Produkt	Brand klassificering	antal lager /µ våtfilm	täcker m2/ liter	underlag
Nordic QVFR Klar	B-s1,d0	1 x 85 µ Nordic QVFR 1	12	• obehandlad OSB • målat barrträ
		1 x 85 µ Nordic QVFR 2	12	
Nordic QVFR Klar	B-s1,d0	1 x 100 µ Nordic QVFR 1	10	• björk plywood med 60 µ primer • obehandlad plywood, spånplatta
		1 x 100 µ Nordic QVFR 2	10	

Notera: Hur stor yta Nordic QVFR Klar 1 täcker beror på underlaget. Varje batch måste testas i liten skala innan påföring, eftersom resultatet kan variera beroende på underlagets struktur, luftfuktighet och temperatur.

RENGÖRING AV VERKTYG / FÖRVARING

Tvätta redskap i kallt tvålatten. För bästa resultat, tvätta ur penslarna i lite penseltvätt och skölj sedan med vatten. Förslut burken noggrant och använd innehållet innan hållbarhetstiden har löpt ut.

UNDERHÅLL

Väggar målade med Nordic QVFR Klar kan rengöras med en väl urvriden trasa.

Små repor eller skador och allmän nötning över tid över time påverkar inte brandskyddet. Större skador på den målade ytan ska målas om med ett nytt lager Nordic QVFR 2, 100 µ våtfilm. Vid ommålning: se till att ytan är ren och dammfri. Måla sedan med ett lager Nordic QVFR 2, 100 µ våtfilm.