

Nordic QVFR Vit Flamskyddande färg B-s1,d0

Produktnamn	Nordic QVFR Vit
Produktkod	Nordic QVFR Vit 1 / 2
Revisionsdatum och version	2025-12-06, rev 8
Leverantör	Scandinavian Trading Ltd
Dokumentreferens	TDS NORDIC QVFR VIT SWE

PRODUKTÖVERSIKT

Nordic QVFR Vit är en vit flamskyddsfärg designad för trä och träbaserade underlag. Nordic QVFR Vit är vattenbaserad och påföres i två lager, Nordic QVFR Vit 1 följt av Nordic QVFR Vit 2. Den är avsedd för inomhusbruk och behöver inget topplager.

Nordic QVFR Vit har följande fördelar:

- Testad och klassificerad till B-s1,d0
- Vattenbaserad
- Integrerat topplager i Nordic QVFR Vit 2, i alla glansgrader (matt är standard)
- Kan färgsättas med vattenbaserat pigment i Nordic QVFR Vit 2
- Tunn våtfilm: 200 µ totalt för 2 lager
- Torkar snabbt, enkel att arbeta med, luktar lite
- CE-märkt och testad för Indoor Air Emissions.
- EPD-deklarerad



TESTDATA

Nordic QVFR Vit är klassificerad till B-s1,d0, enligt EU Standard EN13501–1:2007 + A1:2009. Den är testad i enlighet med EN13823:2010 SBI och EN11925-2:2010 SFI.

Testad för Indoor Air Emissions och klarar kraven för Byggvarubedömningen.

Produkt	Brandklassificering	antal stryk /µ våtfilm	täcker m2/ liter	Underlag
Nordic QVFR Vit	B-s1,d0	1 x 100 µ Nordic QVFR 1 1 x 100 µ Nordic QVFR 2	10 10	Obehandlad OSB
Nordic QVFR Vit	B-s1,d0	1 x 100 µ Nordic QVFR 1 1 x 100 µ Nordic QVFR 2	10 10	11 mm Huntonit fiberplatta grundad med Bantacryl M1-2

NOTERA

Typ av produkt: Vattenbaserad flamskyddande färg.

Lagring: från 5°C till 30°C i torr miljö. Skydda färgen från frost.

Hållbarhetstid: 12 månader från produktionsdatum.

Påföring: Pensel, rulle eller spruta. Max fuktighet i underlaget: 12%.

Viktigt: första lagret måste vara **helt torrt** innan andra lagret påförs.

Nordic QVFR Vit är ett tvåparts-system och måste påföras i rätt ordning: Nordic QVFR Vit 1, följt av Nordic QVFR Vit 2.

Nordic QVFR Vit har integrerat topplager i Nordic QVFR Vit 2.

Nordic QVFR Vit är avsedd för inomhusbruk. Den kan beställas i alla glansgrader. Standard lagervara är matt.

Notera att Nordic QVFR är en specialistprodukt. Vi tar inte ansvar för exakt kulör om lager 2 är pigmenterat. Vi levererar en vit produkt. Testa alltid varje batch i liten skala på undanskymd plats för att säkerställa vidhäftning och utseende för påford produkt.

Nordic QVFR Vit Flamskyddande färg B-s1,d0

FÖRBEREDELSE

Rengör underlaget, se till att det är torrt och rent från damm, fett, rengöringsprodukter o s v.

Nordic QVFR Vit kan påföras direkt på obehandlat barrträ eller OSB-skivor, på andra typer av trä rekommenderar vi ett lager Nordic HWAP Primer. Nordic QVFR Vit är en specialistprodukt. Se till att underlaget är helt torrt innan du lägger på Nordic QVFR Vit, max fuktighet i underlaget: 12%.

PÅFÖR SÅ HÄR

Rör Nordic QVFR Vit ordentligt innan och under bruk. Om du behandlar en tidigare målad yta, se till att lösa flakor är borta och att du om nödvändigt påför primer. Nordic QVFR Klar kan påföras med pensel, roller eller färgspruta. Vid sprutmålning, använd ett munstycke i storlek 0.013-0.019". Vid behov, särskilt vid sprutmålning, förtunna med upp till 10% varmt vatten och blanda väl. Om vatten tillsätts, kom ihåg att öka våtfilmen med samma procent.

För att uppnå brandklass B-s1,d0 ska Nordic QVFR Vit påföras i 2 lager om 100µ våtfilm (WFT), 10 m² per liter per lager. Lägg på Nordic QVFR Vit 1 som första lager, följt av Nordic QVFR Vit 2 som andra lager. **Se till att lager 1 är helt torrt innan lager 2 läggs på.** För bästa resultat, håll färgen vid rumstemperatur, 20-25°C vid påföring. Ställ burken i en hink med varmt vatten om det är kallt i lokalen.

Varje lager Nordic QVFR Vit torkar på 1.5 timme i inomhusmiljö.

Nordic QVFR Vit är för inomhus bruk.

Produkt	Brandklassificering	antal stryk /µ våtfilm	täcker m2/ liter	Underlag
Nordic QVFR Vit	B-s1,d0	1 x 100 µ Nordic QVFR 1	10	Obehandlad OSB
		1 x 100 µ Nordic QVFR 2	10	
Nordic QVFR Vit	B-s1,d0	1 x 100 µ Nordic QVFR 1	10	11 mm Huntonit fiberplatta grundad med Bantacryl M1-2
		1 x 100 µ Nordic QVFR 2	10	

Notera: Hur stor yta Nordic QVFR Vit 1 täcker beror på underlaget. Varje batch måste testas i liten skala innan påföring, eftersom resultatet kan variera beroende på underlagets struktur, luftfuktighet och temperatur.

RENGÖRING AV VERKTYG / FÖRVARING

Blötlägg redskap tvålvatten. För bästa resultat, tvätta ur penslarna i lite penseltvätt och skölj sedan med vatten. Förslut burken noggrant och använd innehållet innan hållbarhetstiden har löpt ut.

UNDERHÅLL

Väggar målade med Nordic QVFR Vit kan rengöras med en väl urvriden trasa.

Små repor eller skador och allmän nötning över tid över time påverkar inte brandskyddet. Större skador på den målade ytan ska målas om med ett nytt lager Nordic QVFR Vit 2, 100 µ våtfilm. Vid ommålning: se till att ytan är ren och dammfri. Måla sedan med ett lager Nordic QVFR Vit 2, 100 µ våtfilm.