

Nordic HW01 Brandisolerande färg

FÖRBEHANDLING

Nordic HW01 är en vit brandisolerande målning för att ge nytt eller tidigare målat timmer en brandklassning. Rengör noggrant och se till att det är torrt och fritt från damm, rester av fett, rengöringsmedel och så vidare. Nordic HW01 appliceras direkt på obehandlat barrträ, spånskiva eller OSB-platta. Om Nordic HW01 skall målas på andra typer av trä eller på tidigare behandlade ytor bör man stryka på ett lager grundfärg, eftersom underlaget kan påverka vidhäftning och finish.

Max fukthalt i underlaget: 14 %. Min temperatur i rummet: 5 °C

Viktigt: Nordic HW01 är en specialistprodukt. Den är enkel att arbeta med och kan påföras av lekmän, men det är viktigt att läsa instruktionerna på burken och i detta datablad noga. De egenskaper som Nordic HW01 har kan inte garanteras om instruktioner om förvaring och påföring inte har iakttagits. Testa alltid varje batch i liten skala innan arbetet inleds, eftersom underlagets struktur, fuktighet och temperatur kan inverka på produktens egenskaper.

PÅFÖR SÅ HÄR

Vänd burken med Nordic HW01 upp och ner och låt stå i 5 minuter så att alla partiklar fördelas. Vänd tillbaka burken med locket upp, tillsätt upp till 5 % vatten och rör noga i 5 minuter. Om det är kallt i lokalen kan Nordic HW01 tjockna, ställ i så fall burken i en behållare med varmt vatten och rör väl - då blir produkten som färg i konsistensen igen. Vid påföring av Nordic HW01, se till att omgivningen är varm och torr, eftersom fukt och kyla påverkar torkprocessen.

- Om ytan redan är målad, eller om träet så kräver, använd grundfärg först. Lägg på ett tunt lager och se till att det är helt torrt innan Nordic HW01 läggs på.
- Påför 2 lager Nordic HW01. Se till att första lagret är helt torrt innan lager 2 målas på. Vid manuell påföring till EI60, mät våtfilm noggrant, alternativt lägg på 3 lager.
- Påför den toppfärg vi rekommenderar när Nordic HW01 har torkat. Nordic HW01 MÅSTE HA ETT TOPPLAGER.

Påför med : Borste, roller eller färgspruta. Tunna med upp till 10 % vatten vid sprutmålning.

Brandklassificering	antal stryk / μ våtfilm	täcker m ² / liter	klassificering
B-s1,d0	2 x 125 μ	8	2018-Efectis-R002208
K ₂ 10	2 x 125 μ	8	DBI PCA10037
REI30, RE30	2 x 125 μ	8	2017-Efectis-R0001924 2017-Efectis-R002216 2018-Efectis-R000437
EI60, EW60	2 x 125 μ	8	2006-Efectis-R0833(rev 1)

RENGÖRING AV VERKTYG / FÖRVARING

Tvätta redskap i kallt tvålatten. För bästa resultat, tvätta ur penslarna i lite penseltvätt och skölj sedan med vatten. Förslut burken noggrant och använd innehållet innan hållbarhetstiden har löpt ut.

UNDERHÅLL

Väggar målade med Nordic HW01 och toppfärg kan rengöras med en väl urviden trasa. Brandklassningen som uppnås med Nordic HW01 består så länge ytskiktet är intakt.